

BOBI レバーハンドル交換方法



まず、ペンチなどでストッパー金具を外し、シリンダー錠を取り外す。



レバーハンドルを差し込み、再度ストッパー金具をはめ込む。

解錠時。

施錠時。